

Link do produktu: <https://www.superfajerwerki.com.pl/ekran-dymny-ed-60-bialy-p-441.html>



EKRAN DYMNY ED-60 biały

Cena

39,00 zł

Numer katalogowy

ED-60 biały

Opis produktu

EKRAN DYMNY ED-60 biały

Czas dymienia: około 60 sek.

Wymiary: wys. 21,2 cm, szer. 5,5 cm

Opis efektu pirotechnicznego: gęsty, bardzo intensywny, biały dym.

Ekran dymny ED-60 to mieszanka pirotechniczna, której efektem jest gęsty biały dym. Ma wielorakie zastosowanie. Najczęściej używany w szkoleniach militarnych, pożarniczych oraz przez uczestników gier typu ASG czy paintball. Wielokrotnie wykorzystywany na planach zdjęciowych i sesjach fotograficznych. Stanowi doskonały efekt maskujący. Mieszanina spala się dając dużą ilość dymu utrzymującego się dość długi czas przy ziemi. Dużą zaletą tego produktu jest jego bezpieczeństwo użycia. Zapłonnik uruchamiany jest poprzez wyciągnięcie zawleczeni (jak w granacie). Przy uruchomieniu zapłonu nie używamy ognia. Podobny w użytkowaniu do granatu dymnego. Jednakże emituje o wiele większą ilość dymu tworząc doskonałą zasłonę dymną.

Ekran należy używać **na zewnątrz budynków**, gdyż ilość wytwarzanego dymu jest bardzo duża. Czas jego działania to ok. 60s (ED-60). Produkt zawiera 330g mieszanki i rozpala się około 5-8 sek. Ekran dymny wytwarza dym z obu stron.

Zasady bezpiecznego stosowania Ekranu Dymnego:

Stosować z dala od towarzyszących osób, gdyż wytwarza gazy o wysokiej temperaturze. Dym jest niskotoksyczny, jednakże nie należy narażać osób przebywających w okolicy ekranu dymnego na długotrwałe jego wdychanie. Nie należy rzucać ekranu w kierunku ludzi bądź zwierząt. Nie zbliżać do twarzy, odzieży lub innych tworzyw łatwopalnych. Duże jego stężenie może spowodować kaszel, duszności czy podrażnienie błon śluzowych. W takich przypadkach należy niezwłocznie zapewnić osobie dopływ świeżego powietrza i przemyć oczy zimną wodą. W niektórych przypadkach należy skontaktować się z lekarzem. Należy pamiętać, iż jest to produkt niebezpieczny. Należy zawsze postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Nie rozmontowywać. Niewypałów nie podnosić do momentu stwierdzenia całkowitego braku dymu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu w temp. 5-25°C.

Sposób użycia Ekranu Dymnego:

Ekran odpalamy bez użycia ognia. Należy jedną ręką chwycić ekran w połowie korpusu. Następnie drugą ręką złapać kółko zapalnika. Pociągnąć energicznie, ale niezbyt gwałtownie. Ciągnąć aż do momentu wyciągnięcia całego zespołu zapalczego (ok. 15 cm) Jak pojawi się ogień tzn, że zapłonnik zadziałał. Następnie rzucaamy w kierunku celu.